
MAC 250 Wash manuel d'utilisation





Dimensions

Toutes les dimensions sont en millimètres.



© 2005 Martin Professional A/S, Danemark. Tous droits réservés. Aucun extrait de ce manuel ne peut être reproduit par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit sans autorisation expressément écrite de Martin Professional A/S, Danemark. Imprimé au Danemark.

Table des matières

Introduction	. 5
Configuration Déballage. Alimentation Installation Connection du câble de télécommande	. 7 . 7 . 8
Panneau de contrôle Navigation dans les menus Choix de l'adresse DMX Sélection du mode DMX : 16 bits ou 16 bits étendu Optimisation des performances Affichage des informations Test et maintenance Informations données par les LEDs.	11 11 12 13
Contrôle en DMX 512 Modes DMX. Contrôle de la lampe Effets Contrôle de vitesse Filtres de couleur	15 15 15 16
Entretien. Changement de lampe Nettoyage Lubrification Changement des fusibles Mise à jour du logiciel	19 20 21 22
Protocole DMX	24
Menu de contrôle	
Messages d'erreur	30
Problèmes courants	31
Connexions de la carte mère	32
MAC 250 Wash - Caractéristiques	33



Introduction

Merci d'avoir choisi le MAC 250 Wash de Martin, lyre asservie wash équipée d'un changeur de couleur, de nombreuses options de contrôle et d'une lampe à décharge de 250 Watts. Le MAC 250 Wash possède un nouveau réflecteur en verre qui génère un flux lumineux particulièrement puissant.

Caractéristiques

Le MAC 250 Wash dispose, entre autres, des caractéristiques suivantes :

- lampe à décharge de 250 Watts, 3000 heures
- trichromie soustractive Cyan Magenta Jaune
- roue de couleur équipée de 6 filtres interchangeables, comprenant un filtre CTC et un blanc
- Gradateur/shutter combinés avec gradation complète et vitesse de stroboscope réglable et effets de pulsation
- lentille de Fresnel
- 540° de pan et 257° de tilt
- mise à jour du logiciel par l'utilisateur
- réglage du module d'alimentation par simple commutateur
- · verrouillage du tilt pour le transport et l'entretien
- · ventilation contrôlée par thermostat pour une utilisation plus silencieuse

Pour les dernières mises à jour du logiciel système et de la documentation ou pour toute autre information, visitez le site Web de Martin Professional sur http://www.martin.com

Commentaires ou suggestions sur ce document : service@martin.dk ou par lettre à :

Service Department Martin Professional A/S Olof Palmes Allé 18 DK-8200 Aarhus N

Attention! Lisez attentivement les précautions d'utilisation listées dans ce manuel avant d'installer et d'utiliser le projecteur.

Précautions d'emploi

Attention! Ce produit est réservé à un usage professionnel. Il n'est pas destiné à un usage domestique ou résidentiel.

Ce produit présente des risques de blessures sévères voire mortelles par incendie, brûlure, électrocution, irradiation aux UV, explosion de lampe et chute. **Lisez attentivement ce manuel** avant de mettre le projecteur sous tension ou de l'installer. Suivez attentivement les précautions listées ci-dessous et respectez toutes les mises en garde imprimées dans ce document comme sur l'appareil lui-même. Pour toute question sur l'utilisation du projecteur en toute sécurité, contactez votre revendeur Martin ou le service HotLine 24/24 au +45 70 200 201.

Introduction 5

PROTECTION CONTRE LES ÉLECTROCUTIONS

Warning! Déconnectez toujours le projecteur du secteur avant de changer la lampe.

- Déconnectez le projecteur du secteur avant de démonter ou d'installer une lampe, un fusible ou tout composant du projecteur ainsi que lorsqu'il n'est pas en fonction.
- Reliez systématiquement le projecteur à la terre.
- N'utilisez qu'une alimentation secteur normalisée répondant aux normes locales en vigueur. Elle doit être protégée contre les surintensités ainsi que par un disjoncteur différentiel.
- N'exposez pas le projecteur à la pluie ou à l'humidité.
- Référez tout opération d'entretien non décrite ici à un service technique qualifié.

PROTECTION CONTRE LES UV ET LES EXPLOSIONS DE LAMPE

- N'utilisez jamais le projecteur s'il manque un capot, un filtre anti-UV ou une lentille ou si l'un d'entre eux est endommagé.
- Avant de remplacer la lampe, laissez le projecteur refroidir au moins 15 minutes avant d'ouvrir le projecteur et d'intervenir sur la lampe elle-même. Protégez vos yeux avec des lunettes de sécurité et vos mains avec des gants.
- Ne regardez pas directement dans le faisceau. Ne fixez jamais une lampe non protégée si elle est allumée.
- Remplacez la lampe dès qu'elle donne des signes de faiblesse, qu'elle se déforme ou qu'elle grille. Ne dépassez jamais la durée de vie maximale conseillée.

PROTECTION CONTRE LES INCENDIES ET LES BRÛLURES

Danger!

Forte chaleur. Evitez tout contact avec les personnes et les matériaux. L'extérieur de l'appareil peut devenir très chaud - jusqu'à 160° C (320° F). Laissez le projecteur refroidir au moins 45 minutes avant de le manipuler.

Une exposition prolongée devant une lampe non protégée peut provoquer des brûlures des yeux et de la peau.

- Ne tentez jamais d'outrepasser l'action des relais thermostatiques ou des fusibles. Remplacez toujours les fusibles défectueux par des fusibles strictement identiques de même type et de mêmes valeurs.
- Maintenez les matériaux combustibles (cartons, tissus, bois, papier) au moins à 0,1 m du projecteur.
 Maintenez les matériaux inflammables très loin de l'appareil.
- N'illuminez aucune surface à moins de 0,5 m de l'appareil.
- Maintenez un espace d'au moins 0,1 m autour des aérations et des ventilations.
- Ne placez jamais de filtres ou autres matériaux sur les lentilles.
- Ne modifiez pas le projecteur et n'installez aucune pièce qui ne vienne de Martin Professional.
- N'utilisez pas le projecteur si la température ambiante (Ta) dépasse 40° C (104° F).

PROTECTION CONTRE LES RISQUES DE CHUTE

- Ne soulevez pas ou ne transportez pas le projecteur sans assistance.
- Lors de l'accroche, vérifiez que la structure supporte au moins 10 fois le poids de toutes les machines installées
- Vérifiez que tous les capots et que le système d'accroche sont bien fixés. Utilisez un système d'accroche secondaire (comme une élingue de sécurité par exemple).
- Interdisez l'accès sous la zone de travail pendant l'accroche et la dépose.

Configuration

Déballage

Le MAC 250 Wash est fourni avec :

- une lampe MSD 250/2 (installée en usine)
- un câble de 3 m, 3 conducteurs avec fiche IEC
- · ce manuel d'utilisation
- 2 embases T à loquets 1/4 de tour pour le montage de crochets
- un câble de télécommande de 5 m en XLR 3 broches

L'emballage ou le flight-case sont conçus spécialement pour protéger le projecteur pendant le transport. Utilisez-les systématiquement.

Lors du rangement du MAC 250 Wash, utilisez le verrouillage de tilt pour maintenir la tête en position fixe (voir illustration).




Figure 1: verrouillage de tilt

Alimentation

Attention! Pour vous protéger des électrocutions, le projecteur doit être relié à la terre.

L'alimentation doit être protégée contre les surintensités et les défauts différentiels.

Important! Vérifiez que le réglage de l'alimentation correspond aux valeurs caractéristiques du secteur avant de mettre sous tension. Le MAC 250 Wash est configuré en usine pour une tension de 230 V / 50 Hz. Si les valeurs du secteur sont différentes, le module d'alimentation doit être reconfiguré en tension et en fréquence. Utilisez toujours les valeurs les plus proches du secteur. Si aucun ne correspond exactement, utilisez la valeur juste supérieure.

CONFIGURATION DU MODULE D'ALIMENTATION




Figure 2: Réglage du module d'alimentation

1. Déconnectez le projecteur du secteur.

- 2. Retirez les 2 vis Philips du couvercle situé derrière le panneau de connectique. Retirez le couvercle.
- 3. Situez les commutateurs de réglage.
- 4. Déplacez le commutateur de tension sur la valeur la plus proche du courant secteur. Si les valeurs secteur tombent entre deux réglages, prenez le plus haut. Par exemple, si la tension locale est 220 V, utilisez le réglage à 230 V plutôt que 210 V.
- 5. Déplacez le sélecteur de fréquence sur la valeur la plus proche de votre courant secteur : 50 ou 60 Hz.
- 6. Refermez le capot.

Le fusible principal est adapté à tous les réglages de tension. Il n'est pas nécessaire de le changer si vous modifiez le réglage du module d'alimentation.

INSTALLER UNE FICHE SUR LE CÂBLE D'ALIMENTATION

Le câble d'alimentation doit être équipé d'une fiche avec broche de terre aux normes en vigueur. Consultez un électricien qualifié si vous avez le moindre doute.

En suivant les recommandations du fabricant de la fiche, reliez le fil Vert/Jaune à la terre, le fil marron à la phase et le fil bleu au neutre. Le tableau ci-dessous donne quelques repères usuels.

	Fil	Broche	Repère	Couleur de vis
_	marron	phase	"L"	jaune ou cuivre
	bleu	neutre	"N"	argent
	vert/jaune	terre		vert

Tableau 1: Câblage de la fiche secteur

MISE SOUS TENSION

Attention! Les câbles d'alimentation ne doivent pas être endommagés et doivent supporter l'ensemble des appareils connectés.

Important! Alimenter le MAC 250 Wash via un gradateur peut sérieusement endommager les électroniques.

- 1. Vérifiez que le câble d'alimentation n'est pas endommagé et qu'il supporte l'ensemble des appareils connectés.
- 2. Branchez le câble secteur équipé d'une fiche dans l'embase secteur du projecteur puis au réseau électrique.

Installation

PLACEMENT ET ORIENTATION

Le MAC 250 Wash peut être installé avec n'importe quelle orientation. Il peut être fixé directement sur une surface porteuse, accroché avec un collier traditionnel ou placé directement au sol.

Pour une utilisation en toute sécurité, installez le MAC 250 Wash de manière à ce que :

- le projecteur soit éloigné de tout produit inflammable
- le projecteur soit au moins à 0,1 m de tout matériau combustible
- le panneau de contrôle et les ventilations soient entourées d'au moins 0,1 m d'espace libre
- les surfaces éclairées soient éloignées d'au moins 0,5 m
- le projecteur soit protégé de la pluie et de l'humidité

ACCROCHE OU FIXATION DU MAC 250 WASH

Attention! Interdisez l'accès sous la zone de travail avant toute manipulation.

Le MAC 250 Wash peut être placé directement au sol ou accroché sur un pont dans n'importe quelle orientation. Le système de verrouillage Fast-Lock permet une fixation simple et rapide du crochet selon 4 positions.

Le MAC 250 Wash est livré avec deux embases T sur lesquelles un crochet peut être installé. Ces embases se fixent sous le socle du projecteur au moyen de loquet quart de tour tel qu'indiqué ci-dessous sur la Figure 3.




Figure 3: Montage des embases T

Attention! Doublez l'accroche par une élingue de sécurité adaptée prise sur la base du projecteur. N'utilisez jamais les poignées comme fixation secondaire. Utilisez toujours une élingue normalisée.

Les loquets quart de tour ne sont fixés que lorsqu'ils ont effectué un quart de tour complet dans le sens horaire.

- 1. Vérifiez que les crochets sont en bon état et qu'ils supportent au moins 10 fois le poids du projecteur. Fixez fermement les crochets sur l'embase Oméga avec une vis M12 de grade 8.8 minimum ou suivez les recommandations du fabricant de crochets dans le perçage de 13 mm prévu à cet effet.
- 2. Alignez les loquets avec les perçages prévus dans l'embase équipée du crochet. Insérez les loquets et tournez-les d'un quart de tour pour les verrouiller.
- 3. Vérifiez que la structure supporte au moins 10 fois le poids de toutes les machines installées, y compris les câbles, les crochets et tous les équipements auxilliaires.
- 4. En travaillant depuis une plateforme stable, fixez le projecteur.
- Installez un câble de sécurité qui supporte au moins 10 fois le poids de l'appareil entre le projecteur et la structure. Fixez-le au point prévu à cet effet (voir ci-dessous). Le point de fixation est prévu pour un maillon rapide.




Figure 4: Fixation de l'élingue de sécurité

- 6. Vérifiez qu'aucun matériau combustible et aucune surface éclairée ne se trouve à 0,1 m de l'appareil et qu'aucun matériau inflammable n'est situé à proximité.
- 7. Vérifiez que les têtes des lyres ne peuvent pas cogner les unes contre les autres.

Connection du câble de télécommande

Le MAC 250 Wash dispose d'embases XLR 3 et 5 broches à verrouillage en entrée et en sortie de signal, câblées pour une utilisation avec des systèmes compatibles DMX : broche 1 : blindage, broche 2 : point froid et broche 3 : point chaud.

Configuration 9

Important! Ne connectez pas plus d'une embase de chaque type.

- 1. Connectez la sortie du contrôleur à l'entrée du projecteur le plus proche.
- 2. Connectez la sortie de ce projecteur à l'entrée du projecteur suivant et continuez ainsi jusqu'à ce que tous les projecteurs soient reliés. Si vous utilisez des projecteurs au standard DMX avec des appareils câblés selon l'ancien système Martin, utilisez un inverseur de signal. Pour finir la ligne, insérez un bouchon de terminaison 120 Ohms XLR dans la sortie du dernier projecteur.

phase-r	o 3-pin eversing ptor
Male	Female
1 2 3	$\frac{1}{2}$
P/N 11	820006

Male termination plug
Male XLR
1 2
P/N 91613017

CONSEILS POUR UN CÂBLAGE DE QUALITÉ

- Utilisez du câble à paires blindées et torsadées adapté aux signaux RS-485 : le câble microphone standard ne peut pas transmettre correctement le signal DMX sur de longues distances. Pour les liaisons supérieures à 300 m, utilisez du câble de section 0,22 mm² (24 AWG) à faible effet capacitif et d'impédance caractéristique comprise entre 80 et 150 ohms, à une ou plusieurs paires torsadées et blindées. Pour les liaisons jusqu'à 500 m, utilisez du câble de section 0,34 mm² (22 AWG) de mêmes caractéristiques. Utilisez un amplificateur si la ligne dépasse 500 m.
- N'utilisez jamais de raccords en "Y" pour diviser le signal. Pour diviser la ligne proprement, utiliser un splitter opto-isolé comme le Splitter/Amplificateur 4 canaux opto-isolés de Martin.
- Ne surchargez pas la ligne : 32 appareils au maximum peuvent être interconnectés sur une même ligne.
- Terminez chaque branche de la ligne par un bouchon dans l'embase de sortie du dernier appareil. Un bouchon de terminaison est simplement une fiche XLR mâle dans laquelle une résistance de 120 Ohms, 0,25 Watts relie les broches 2 et 3. Il absorbe le signal en fin de ligne pour éviter tout phénomène de rebond causant des interférences. Si vous utilisez un splitter, terminez chaque ligne par un bouchon.

Panneau de contrôle

Le panneau de contrôle donne accès aux réglages d'adresse et de personnalité, au contrôle du signal entrant et aux routines de test et d'entretien. Ces réglages peuvent également être modifiés à distance avec le boîtier de téléchargement MP-2.

Voir également le détail des menus de contrôle page 26.

Navigation dans les menus

L'adresse DMX et les messages d'erreur éventuels sont affichés après l'initialisation de la machine. Pour entrer dans les menus, appuyez sur [Menu]. Utilisez les touches [Haut] et [Bas] pour naviguer dans les options. Pour choisir un sous menu ou activer une fonction, appuyez sur [Entrée]. Pour annuler un réglage et remonter d'un niveau dans l'arborescence, appuyez sur [Menu].

Choix de l'adresse DMX

Pour contrôler individuellement chaque projecteur, ils doivent être assignés à des adresses différentes qui ne se chevauchent pas. Deux MAC 250 Wash peuvent partager la même adresse : ils répondront alors de manière strictement identique et vous ne pourrez pas les contrôler individuellement.

Deux machines peuvent être configurées pour répondre de manière symétrique. Pour cela, donnez-leur la même adresse DMX et inversez le sens du panoramique dans le menu de contrôle (voir "*Mouvement*" ci-après).

RÉGLAGE DE L'ADRESSE

- 1. Allumez le MAC 250 Wash. Appuyez sur [menu] pour entrer dans le menu principal.
- 2. Choisissez ADDR avec les touches [haut] et [bas]. Appuyez sur [entrée].
- Choisissez une adresse entre 1 et 500 (pour le mode 16 bits) ou entre 1 et 494 (pour le mode 16 bits étendu) avec les touches [haut] et [bas]. Validez avec [entrée]. Appuyez sur [menu] pour revenir au menu principal.

Sélection du mode DMX: 16 bits ou 16 bits étendu

Le système dispose de deux modes DMX : 16 bits et 16 bits étendus. Le premier utilise 13 canaux DMX, alors que le mode 16 bits étendu en requiert 19. Le mode Etendu permet un contrôle plus précis du gradateur, de la trichromie, de la roue de couleur et du frost. Le MAC 250 Wash est configuré par défaut en mode étendu. Ce mode DMX est choisi avec le menu PSET (voir "Menu de contrôle" en page 26).

CHOIX DU MODE DMX

- 1. Allumez le MAC 250 Wash. Appuyez sur [menu] pour entrer dans les menus.
- 2. Naviguez jusqu'à P5ET avec les touches [haut] et [bas]. Appuyez sur [entrée].
- 3. Choisissez 16 17 pour le mode standard 16 bits ou 16 2 x pour le mode 16 bits étendu. Appuyez sur [entrée].
- 4. Appuyez sur [menu] pour revenir au menu principal.

Optimisation des performances

MOUVEMENT

Le MAC 250 Wash fournit 3 menus pour l'optimisation des performances de mouvement.

- PRTI, menu d'inversion des canaux de pan et tilt. Les canaux peuvent être intervertis (5₩RP→□N), ou leur sens peut être inversés sur l'axe de pan (PINV→□N) ou sur l'axe de tilt (TINV→□N). Ces options peuvent être utiles dans les cas où vous souhaitez que certaines machines se comportent en symétrie par rapport à d'autres tout en partageant les mêmes adresses DMX ou bien lorsque des projecteurs ne sont pas orientés comme ils ont été programmés.
- PTSP, vitesse de pan et de tilt. Trois réglages : FAST, NORM et SLOW. NORM est préférable pour la plupart des applications. FAST donne de meilleures performances de vitesse.
- 5£UT, options de raccourcis, situées dans le menu PERS (personalité), déterminent si les roues de couleurs et de gobos passent ou pas par la position Open lors des changements de position. Activée (5£UT→□N), cette option autorise les roues à prendre un 'raccourci' quitte à passer par la position 'Blanc' si nécessaire pour aller au plus vite à la position programmée. Désactivée (5£UT→□FF), elle oblige les roues à éviter systématiquement le passage par la position 'Blanc'.

AFFICHEUR

Le menu PERS→JISP détermine si l'afficheur doit rester allumé ou pas. Choisissez □N pour le laisser allumé en permanence ou les valeurs □ MN ou 1□MN pour qu'il s'éteigne deux ou dix minutes après la dernière utilisation du panneau de contrôle.

Pour inverser le sens de l'afficheur, appuyez simultanément sur [haut] et [bas].

Le réglage d'intensité (PERS→ JINT) contrôle la luminosité de l'afficheur. L'option AUTD gère l'intensité en fonction d'un capteur de lumière intégré. Le réglage manuel de 10 à 100 permet de fixer la luminosité du panneau.

AMORÇAGE ET COUPURE DE LAMPE

Deux réglages permettent de configurer la gestion de la lampe : amorçage automatique ($PERS \rightarrow RLON$) et coupure à distance ($PERS \rightarrow DLOF$).

Il y a 3 options pour l'amorçage automatique ALDN:DN,DFF, and DMX. Sur DFF, la lampe reste éteinte tant qu'une commande d'amorçage n'est pas parvenue par le lien sériel. Sur DN, la lampe s'amorce automatiquement à la mise sous tension de l'appareil. Sur DMX, la lampe amorce automatiquement dès la réception du signal DMX et se coupe automatiquement 15 minutes après la perte de signal. Lorsque ALDN est sur DN ou DMX, l'amorçage de la lampe est retardé d'une durée calculée en fonction de l'adresse DMX pour éviter que toutes les lampes amorcent simultanément.

Le menu DMX Lamp-Off (\overline{JL} \overline{UF}) gère la coupure de la lampe. Sur \overline{UN} , la lampe peut être coupée via le signal DMX en envoyant un commande Lamp Off (entre 248 sur 255) sur le canal 1 pendant 5 secondes. Sur \overline{UFF} , la coupure de lampe à distance ne peut se faire que dans certaines conditions (voir le détail du protocole DMX en page 24 pour plus d'information).

INITIALISATION

Le projecteur peut être initialisé via le DMX si l'option PERS — JRES est réglée sur DN. Si l'option est sur SSEC, la commande doit être maintenue pendant 5 secondes au moins. Si l'option est sur DFF, cette commande ne peut être activée que dans certaines conditions (voir Protocole DMX en page 24).

COURBE DE GRADATION

L'option PERS — II CU permet de donner une courbe de réponse au gradateur mécanique. Cette courbe peut être linéaire (IIM1) ou reproduire le comportement d'un filament tungstène (IIM2).

MODE STUDIO

Lorsque l'option $PERS \rightarrow 5TUI$ est sur IIN, le déplacement de la tête et des effets est limité en vitesse et les ventilations sont contrôlées par une régulation thermostatique pour obtenir un fonctionnement optimisé en silence.

RÉGLAGES PAR DÉFAUT ET RÉGLAGES PERSONNALISÉS

Le projecteur peut être ramené à ses réglages par défaut validant l'option $\exists F SE \rightarrow FACT \rightarrow LOAJ$.

Vous pouvez mémoriser et récupérer 3 jeux de réglages personnalisés. Exemple : pour enregistrer la configuration dans la mémoire 1, choisissez $\exists F SE \rightarrow CUS 1 \rightarrow SRVE$ sur le menu de contrôle. Pour la rappeler, choisissez $\exists F SE \rightarrow CUS 1 \rightarrow LDRII$.

Affichage des informations

HEURES DE SERVICE

Vous pouvez afficher le nombre total d'heures de service depuis la sortie d'usine ($INFD \rightarrow TIME \rightarrow HRS \rightarrow TDTL$), et le nombre d'heures de service depuis la dernière mise à zéro de ce compteur ($INFD \rightarrow TIME \rightarrow HRS \rightarrow RSET$). Cette option permet notamment de suivre plus précisément les périodes de maintenance. Appuyez sur [haut] pendant 5 secondes pour remettre le compteur à zéro.

USURE DE LA LAMPE

La durée totale de service avec lampe allumée est affichée avec $INFD \rightarrow TIME \rightarrow L$ $HR \rightarrow TDTL$, et le nombre d'heure d'usure depuis la dernière remise à zéro du compteur avec $INFD \rightarrow TIME \rightarrow L$ $HR \rightarrow RSET$. Initialisez ce compteur à chaque changement de lampe. Appuyez pour cela sur [haut] pendant 5 secondes.

AMORÇAGES DE LAMPE

Le nombre total d'amorçages de la lampe est disponible avec $INFD \rightarrow IIME \rightarrow L$ $ST \rightarrow TDTL$, et le nombre d'amorçages depuis la dernière initialisation du compteur avec $INFD \rightarrow IIME \rightarrow L$ $ST \rightarrow RSET$. Initialisez ce compteur à chaque changement de lampe. Appuyez pour cela sur [haut] pendant 5 secondes.

CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE

La température de la tête peut être affichée avec l'option $INFD \rightarrow TEMP \rightarrow HEAI$. Celle de la tête peut être visualisée avec $INFD \rightarrow TEMP \rightarrow IBASE$. Les valeurs sont données en degrés Celsius.

VERSION DU LOGICIEL

INF D→V ER5 donne la version du logiciel installé. Cette information est également affichée à la mise sous tension.

Test et maintenance

TESTEUR DMX

Le menu DMX log (IMXL) fournit d'importantes informations pour le dépannage.

RATE donne le taux de rafraîchissement du signal DMX en trames par secondes. Les valeurs inférieures à 10 ou supérieures à 44 peuvent provoquer des résultats erratiques, en particulier avec le mode suiveur.

QUAL indique la qualité du signal DMX sous forme de pourcentage de trames reçues complètes. Les valeurs très inférieures à 100 indiquent des interférences, des connexions de mauvaise qualité ou toute autre forme de problème inhérent à la qualité de la liaison DMX.

5 T C D donne le code d'en-tête du signal DMX. Les trames dont l'en-tête est différente de 0 peuvent causer des pertes de performance.

Le reste des options du menu IMXL donne les valeurs DMX reçues pour chacun des 13 canaux de contrôle, de SHUT (shutter, canal 1) à EFSP (vitesse des effets, canal 13). Si le projecteur ne répond pas correctement, examinez les valeurs reçues pour localiser le problème (projecteur ou console).

CONTRÔLE MANUEL

Le menu de contrôle manuel (MRN) fournit des commandes d'amorçage et d'extinction de lampe (LDN et LDFF) ainsi que d'intialisation (RST). Il permet également de prendre en manuel tous les effets de la machine.

TEST DES EFFETS

La séquence de test ($TSEQ \rightarrow RUN$) passe en revue tous les effets et permet de faire un test rapide de performance. Appuyez sur [menu] pour interrompre le test.

BOUCLES D'ASSERVISSEMENT

Note : la touche [Entrée] doit être maintenue enfoncée pendant 3 secondes pour ouvrir le menu UTIL.

Des capteurs magnétiques suivent en permanence la position de la tête et des roues de couleur. S'ils détectent une erreur, le shutter se ferme pendant la ré-initialisation de l'effet.

Pour simplifier les opérations de maintenance, vous pouvez désactiver cette fonction sur les capteurs de tête avec l'option $UTIL \rightarrow FEBA \rightarrow DFF$. Ces réglages sont mémorisés lorsque vous sortez du menu $UTIL \rightarrow FEBA$.

Pour désactiver cette fonction sur les roues de couleur, choisissez UTIL→EFF → UFF. L'état de cette fonction est mémorisé lorsque vous sortez du menu UTIL→EFF →

RÉGLAGES MÉCANIQUES

Le menu de réglages mécaniques (UTIL→RIJu) fournit des commandes de positionnement de la tête et des effets ainsi que des séquences de tests des effets pour leur réglage mécanique (voir "Menu de réglage mécanique" en page 29).

Si la séquence de test est lancée avec l'option LTIL→AJLJ→HEAJL→TE5T et qu'une erreur est détectée, le test s'arrête et le numéro de l'effet défectueux clignote sur l'écran. Notez ce numéro et contactez un service technique agréé Martin.

ETALONNAGE DES EFFETS

Avec le menu d'étalonnage (UTIL→CRL), vous pouvez effectuer une réglage fin de la position des effets pour compenser leurs différences d'alignement entre les machines.

La commande de remise à zéro (UTIL→ □F□F) efface tous les étalonnages mémorisés.

TEST DE LA CARTE MÈRE

UTIL→PC∄T effectue un test de la carte mère. Réservé aux services techniques qualifiés.

CONTRÔLE DE LA VENTILATION

Le menu UTIL → FAN5 permet de choisir la vitesse et le contrôle de la ventilation (pleine vitesse ou régulation thermostatique).

TÉLÉCHARGEMENT

Le mode Upload UTIL→UPL II prépare le projecteur à la mise à jour de son logiciel. Cette commande n'est pas systématiquement nécessaire puisque la procédure de mise à jour est initiée par le boîtier de téléchargement lui-même.

Informations données par les LEDs

Quatre LEDs placées à côté de l'afficheur donnent des informations supplémentaires sur l'état de l'appareil:

- · Ready: projecteur prêt.
- DMX: DMX reçu correctement sur l'entrée signal.
- Lamp: la lampe a amorcé correctement et est allumée.
- Service: entretien nécessaire (services techniques uniquement).

Contrôle en DMX 512

Le MAC 250 Wash est compatible avec n'importe quel contrôleur au standard DMX512 USITT. Le protocole complet est détaillé dans la section "*Protocole DMX*" en page 24.

Modes DMX

Le projecteur dispose de 2 modes DMX : 16 bits et 16 bits étendus. Le mode étendu requiert 19 canaux DMX, soit 6 de plus que le mode standard sur 13 canaux. Le mode étendu permet un contrôle plus précis du gradateur, des couleurs et du frost. Les autres fonctions restent identiques. Cette section décrit brièvement les effet contrôlables. Le mode DMX est choisi avec le menu P5ET du panneau de contrôle ("Menu de contrôle" en page 26).

Contrôle de la lampe

LAMP-ON

A moins que la fonction d'amorçage automatique ne soit activée, la lampe reste éteinte tant que le projecteur n'a pas reçu une commande Lamp-On du contrôleur.

Note: l'amorçage d'une lampe à décharge peut provoquer un pic de courant largement supérieur à sa consommation nominale. Amorcer plusieurs lampes simultanément peut provoquer une chute de tension significative pouvant empêcher leur amorçage ou appeler suffisamment de courant pour déclencher les coupe-circuits. Pour amorcer plusieurs machines, programmez une séquence qui amorce les lampes une par une à 5 secondes d'intervalle.

LAMP-OFF

La lampe peut être coupée depuis le contrôleur en envoyant une commande Lamp-Off avec le canal 1 pendant 5 secondes.

Important! La lampe ne peut pas être réamorcée pendant les 8 minutes suivant la coupure.

Cette fonction peut être désactivée avec le menu de personnalité (PERS→ JL DF).

Fffets

INITIALISATION (RESET)

Si un effet perd sa position et refuse d'aller à la position programmée, le projecteur peut être remis à zéro depuis le contrôleur en envoyant une commande 'Reset' avec le canal 1. Vous pouvez imposer que cette commande soit maintenue pendant 5 secondes pour être validée ou la désactiver complètement. Pour cela, utilisez l'option PERS IRE5 du panneau de contrôle.

GRADATEUR / SHUTTER

Le gradateur-shutter mécanique fournit une gradation de haute résolution ainsi que des noirs et plein-feu instantanés, un effet stroboscopique variable ou aléatoire et des effets de pulsations aléatoires dans lesquels le gradateur s'ouvre sec et se ferme lentement et vice-versa. Shutter, stroboscope et pulsations sont contrôlés avec le canal 1. L'intensité est contrôlée avec le canal 2. En mode 16 Bits étendu, le canal 3 est un réglage fin de l'intensité.

COULEUR

La roue de couleur peut être mise en rotation continue dans les deux sens, à vitesse variable ou en indexation, et autorise les effets de demi couleurs ainsi que les défilements filtre par filtre ou le mode aléatoire. En mode 16 bits étendu, le réglage donné avec le canal 10 peut être affiné avec le canal 11.

PAN ET TILT

La position de la tête est contrôlée avec les canaux :

- 8 11 en mode 16-bits
- 14 17 en mode 16-bits étendu

Les canaux de contrôle principaux de pan et tilt donnent les 8 premiers bits de la position (MSB, octet de poids fort) et les canaux de réglage fin donnent les 8 derniers (LSB, octet de poids faible) du codage en 16 bits. En résumé, les canaux de réglage fin permettent d'affiner le réglage donné avec les deux canaux principaux.

Contrôle de vitesse

La vitesse du pan, du tilt et des effets est contrôlée avec les canaux :

- 12 et 13 en mode 16-bits
- 18 et 19 en mode 16-bits étendu

MODE SUIVEUR

Le mode suiveur est activé pour la position et les effets en réglant les canaux de vitesse à 0.

En mode suiveur, la vitesse du mouvement de l'effet est déterminée par le temps de transfert programmé dans les mémoires de la console. Celle-ci divise le déplacement à effectuer en petites courses en fonction du temps programmé. Le projecteur 'suit' les ordres de la console et lisse ces petits déplacements avec un algorithme de filtrage numérique.

MODE VECTORIEL

Au contraire du précédent, en mode vectoriel, la vitesse des mouvements est déterminée par les réglages des canaux de vitesse. Cette fonction permet de contrôler la vitesse sur des consoles ne disposant pas de temps de transfert. Le mode vectoriel permet également des mouvements plus lissés, notamment à basse vitesse et avec les consoles dont le signal est lent ou manque de stabilité.

En mode vectoriel, les temps de transfert doivent être réglés à 0.

NOIR - BLACKOUT

La commande "blackout while moving" est activée avec les canaux de vitesse. Dans ce mode particulier, le shutter se ferme lorsque un effet change pour rendre la transition invisible. Le shutter se réouvre à la fin du mouvement.

MODIFICATION DES PERSONNALITÉS

Les canaux ci-dessous proposent des valeurs qui annulent le réglage de vitesse des personnalités (PT5P dans le panneau de contrôle).

- 12 en mode 16 bits
- 18 en mode 16 bits étendu


Les canaux ci-dessous proposent des valeurs qui annulent les options de raccourci ($PERS \rightarrow 5LUT$ dans le panneau de contrôle) :

- 13 en mode 16 bits
- 19 en mode 16 bits étendu

Filtres de couleur

CONFIGURATION STANDARD

Le MAC 250 Wash est équipé de 6 filtres de couleur dichroïques comme illustré ci-dessous.



Position	Couleur
1	Bleu 108
2	Vert 206
3	Rouge 308
4	UV
5	Rose 312
6	CTC 5500 - 2900 K

Tableau 2: Couleurs standard

Figure 5: Roue de couleur (vue depuis la lampe)


CHANGEMENT DES FILTRES DE COULEUR

Danger!

Forte chaleur. Evitez tout contact avec les personnes et les matériaux. L'extérieur de l'appareil peut devenir très chaud - jusqu'à 160° C (320° F). Déconnectez le projecteur du secteur et laissez-le refroidir pendant 45 minutes au moins avant de le manipuler.

Ne retirez pas les couvercles tant que le projecteur est alimenté pour éviter toute exposition aux composants sous tension ou brûlants et à la lampe soumise à haute pression.

- 1. Déconnectez le projecteur du secteur et laissez-le refroidir.
- 2. Retirez le capot supérieur de la tête du projecteur en débloquant avec un tournevis plat les 4 loquets qui le ferment. Les deux capots semblent identiques : pour repérer le capot du haut, placez le texte de mise en garde du support de lampe dans le sens de lecture comme indiqué ci-dessous :






Figure 6: Identification des capots inférieurs et supérieurs et démontage

3. Portez des gants propres (type photographe) ou manipulez les filtres avec une lingette propre et sans peluche pour éviter de laisser des traces de doigt sur le verre.

4. Tournez la roue de couleur pour accéder au filtre de couleur désiré. Appuyez sur le filtre pour le libérer des butées (A) et retirez-le en le maintenant par les bords (B) – voir Figure 7.






Figure 7: Retrait d'un filtre dichroïque

5. Les filtres de couleur doivent être orientés de manière à ce que la face traitée soit côté lampe (voir Figure 8). Pour insérer un filtre, glissez-le sous le ressort de tenue et plaquez-le sous les butées (A) de la roue. Nettoyez le filtre si nécessaire pour retirer toute trace grasse ou huileuse et toute empreinte de doigt.



Face traitée vers la lampe

Lorsqu'un objet est placé côté traitement, il «touche» son image réfléchie. Le bord de la face opposée n'est pas visible au travers de la face traitée.



Face non traitée vers la lentille

Lorsqu'un objet est placé contre la face non traitée, on observe un espace entre l'objet et son image réfléchie. Le bord de la face opposée est visible au travers de la face non traitée.

Figure 8: Orientation des filtres de couleur

6. Remontez le capot avant de remettre sous tension.

Entretien

Le MAC 250 Wash requiert un entretien régulier pour maintenir ses performances optimales. Référez toute opération non décrite ici à un service technique professionnel.

Le nettoyage est essentiel. Des excès de poussière, de graisse et de fluide fumigène dégradent les performances et provoquent des surchauffes et des dégâts qui ne sont pas couverts par la garantie. Le planning de nettoyage dépend grandement de la fréquence d'utilisation et de l'environnement. Les ventilations aspirent toute sorte de particules de fumée et de poussière et, dans certains cas extrêmes, peuvent requérir un nettoyage toutes les 50 heures d'utilisation. Les facteurs d'environnement à considérer pour déterminer la fréquence d'entretien sont :

- · l'utilisation de fumée et de machines à brouillard,
- la proximité de courants d'air puissants (climatisation par exemple),
- la présence de fumées de tabac,
- la quantité de poussière dans l'air (cages de scène, structures, plein air...).

Si l'un au moins de ces facteurs est présent, inspectez les projecteurs dans les 25 premières heures d'utilisation pour constater le niveau d'encrassement et évaluer si un nettoyage est nécessaire. Vérifiez ensuite à intervalles réguliers. Cette procédure vous permettra de définir un planning d'entretien spécifique à vos conditions d'utilisation. En cas de doute, consultez votre revendeur Martin pour définir un planning.

Danger!

Forte chaleur. Evitez tout contact avec les personnes et les matériaux. L'extérieur de l'appareil peut devenir très chaud - jusqu'à 160° C (320° F). Déconnectez le projecteur du secteur et laissez-le refroidir pendant 45 minutes au moins avant de le manipuler.

Ne retirez pas les couvercles tant que le projecteur est sous tension pour éviter toute exposition aux composants sous tension ou brûlants et à la lampe soumise à haute pression.

Changement de lampe

La durée de vie d'une lampe est variable. La durée moyenne est une valeur statistique basée sur les tests de longévité du fabricant. Pour allonger au maximum la durée de vie de la lampe, évitez les amorçages à répétition et laissez toujours la lampe allumée au moins 5 minutes avant de l'éteindre. Pour réduire les risques d'explosion qui pourraient endommager le projecteur, ne dépassez jamais la durée de vie moyenne (3000 heures) de plus de 10 %.

Changez la lampe si :

- elle a du mal à amorcer, si elle n'amorce plus ou dans tout autre cas de défaut
- elle a dépassé la durée de vie préconisée. Voir Tableau 3.

LAMPES COMPATIBLES

Une lampe Philips MSD 250/2 est fournie avec le projecteur. Les lampes compatibles avec le MAC 250 Wash sont listées ci-dessous. *Installer toute autre lampe peut endommager le projecteur*

Lampe	Durée de vie	Temp. couleur
Philips MSD 250/2	3000 h	8500 K
Osram HSD 250/78	3000 h	7800 K
GE CSD 250/2	2000 h	8500 K

Tableau 3: Comparaison des lampes compatibles

Entretien 19

INSTALLER UNE LAMPE

Danger!

Forte chaleur. Evitez tout contact avec les personnes et les matériaux. Les parties externes de l'appareil peuvent devenir très chaudes - jusqu'à 160° C (320° F). Lors du remplacement de lampe, déconnectez l'alimentation et laissez le projecteur refroidir au moins 45 minutes avant d'intervenir. Utilisez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux.




Figure 9: Installation de la lampe

- 1. Localisez le capot d'accès à la lampe situé à l'arrière de la tête et retirez les vis Philips.
- 2. Dégagez le support de lampe.
- 3. Si vous changez la lampe, retirez l'ancienne lampe de la douille.
- 4. Maintenez la nouvelle lampe par sa base céramique (ne touchez pas le verre), alignez les broches avec les trous et insérez la lampe fermement. Assurez-vous que les 4 petits ergots du culot reposent sur la douille.
- 5. Nettoyez la lampe avec la lingette imbibée fournie, en particulier si vous l'avez touchée avec les doigts. Un linge propre et sans peluche imbibé d'alcool suffit.
- 6. Insérez la lampe dans le projecteur en évitant de vriller les fils.
- 7. Alignez les trous des vis et revissez le tout.
- 8. Si vous changez la lampe, remettez à zéro le compteur d'usure et le compteur d'amorçages comme cela est décrit en page 12.
- 9. Amorcez la lampe (après l'initialisation du MAC 250) et réglez-la pour des performances optimales en tournant les 3 vis de réglage une par une jusqu'à ce que la partie la plus brillante du faisceau soit centrée (Figure 9).
- 10. Ajustez la position de la lampe pour éliminer le point chaud si nécessaire en tournant les 3 vis de réglage avec une clé Allen de 3 mm.

Nettoyage


Soyez minutieux lors du nettoyage. La surface des filtres dichroïques est traitée par plusieurs couches successives et la moindre rayure est visible. Les résidus de nettoyage risquent de cuire sur le verre et de dégrader les filtres définitivement.

Retirez les résidus de fumigène et de poussière avec un coton tige ou un chiffon neutre imbibé d'alcool isopropylique pur à 99,9% Vous pouvez utiliser un nettoyant pour vitre standard mais tous les résidus doivent être enlevés avec de l'eau distillée. Nettoyez avec un mouvement circulaire lent du centre vers les bords. Retirez les particules collées avec un chiffon neutre ou un coton tige imbibé d'alcool. Ne frottez pas sur la surface : décollez les particules par de petites pressions répétées.

Rincez à l'eau distillée dans laquelle vous aurez dilué un peu d'agent humidifiant tel que le Photoflo de Kodak pour éviter de rayer les surfaces.

PROCÉDURE DE NETTOYAGE COMPLET DU MAC 250 WASH

- 1. Déconnectez le projecteur du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- 2. Avec un aspirateur et une brosse souple, éliminez les poussières de la carcasse et des ventilations.
- 3. Démontez les capots de la tête : avec un tournevis plat, débloquez les loquets 1/4 de tour.
- 4. Démontez le filtre à air du capot inférieur en repoussant son clip du bout des doigts pour le dégager.
- 5. Nettoyez le filtre avec un aspirateur ou de l'air comprimé. Si le filtre est obstrué par des résidus de fumigène ou toute autre matière grasse, laissez-le tremper dans une solution tiède à base de détergent doux et essorez-le. Séchez-le complètement. Si le filtre ne revient pas correctement, changez-le (contactez votre revendeur Martin pour cela).
- 6. Nettoyez les deux ventilateurs de la tête (voir Figure 10) et les aérations des capots avec une brosse souple, un coton tige et un aspirateur.








Figure 11: Remontage du filtre à air

- 7. Remontez le filtre à air sur le capot inférieur : positionnez-le sur la grille, glissez l'onglet sous la dernière fente de la grille et verrouillez le clip en appuyant sur le filtre (A, Figure 11).
- 8. Nettoyez minutieusement les composants optiques (voir ci-dessus).
- 9. Séchez avec de l'air comprimé ou un chiffon propre, sec et sans peluche.
- 10. Remontez les capots de tête.

Important! Le capot équipé du filtre doit être placé devant les ventilateurs pour que l'air filtré soit aspiré vers l'intérieur de la tête.

- 11. Retirez les 4 vis Allen de 4 mm des poignées sur chaque côté de la base et retirez les capots. Nettoyez les grilles et la ventilation de la base avec un coton tige, une brosse souple et un aspirateur
- 12. Remontez tous les capots avant de mettre sous tension.

Lubrification

Le MAC 250 Wash ne requiert aucune lubrification particulière en temps normal. Les parties mobiles sont traitées avec une base de Teflon longue durée qui peut être redéposée par un sous-traitant de Martin si cela s'avérait absolument nécessaire.

Entretien 21

Changement des fusibles

FUSIBLE PRINCIPAL

Le fusible principal est intégré à l'embase secteur.

Warning!

N'installez jamais un fusible différent du modèle d'origine!

- 1. Déconnectez la fiche IEC de l'embase secteur.
- 2. Dégagez le porte-fusible et sortez le fusible fondu.
- Remplacez-le par un fusible strictement identique en valeurs. Les valeurs du fusible sont données sur l'étiquette de série.
- Fermez le porte-fusible et rebranchez le câble d'alimentation.




Figure 12: Porte fusible principal

FUSIBLES DE LA CARTE D'ALIMENTATION

Deux fusibles secondaires pour les composants à très basse tension sont situés sur la carte mère. Si une plusieurs des LEDs vertes de la carte restent éteintes, il est certainement nécessaire de changer un de ces fusibles. Si les 3 LEDs sont allumées, l'alimentation fonctionne correctement.

Pour remplacer ces fusibles secondaires :

- 1. Déconnectez le projecteur du secteur.
- 2. Démontez le capot du bras gauche (placez le texte du capot de lampe dans le sens de lecture pour identifier le bras gauche comme illustré ci-dessous) pour accéder à la carte mère.




Figure 13: Identification et démontage du capot du bras gauche

- Démontez soigneusement les fusibles situés au bas de la carte mère. Testez-les. (voir "Connexions de la carte mère" en page 32). Remplacez ceux défectueux par des fusibles strictement identiques en valeurs (voir page 33).
- 4. Remontez le capot du bras

Si les fusibles grillent régulièrement, contactez un service technique Martin.

Mise à jour du logiciel

La dernière mise à jour du logiciel MAC 250 Wash est disponible dans la rubrique Support du site web de Martin : www.martin.dk. Elle peut être installée par le lien sériel avec un système de téléchargement compatible tel que le système Martin MP-2 ou le contrôleur LightJockey équipé d'une carte 4064 DMX ISA.

Note: certains systèmes de contrôle auxilliaires comme le MLD (Martin Lighting Director) ou le contrôleur Martin Matrix doivent être déconnectés lors de la mise à jour via la ligne DMX. Ces systèmes ne transmettent pas les codes de mise à jour car ce ne sont pas des signaux 100% compatibles DMX.

PROCÉDURE NORMALE

Pour procéder à la mise à jour, connectez un système de téléchargement au projecteur comme un contrôleur standard et démarrez la procédure normale telle qu'elle est décrite dans le manuel du système de téléchargement. Il n'est pas nécessaire d'isoler les MAC 250 Wash des autres machines.

Une fois le téléchargement terminé (et avant le redémarrage du système), le MAC 250 Wash effectue un calcul de somme de contrôle pour tester la validité des données puis il s'initialise. Si les données sont corrompues, l'afficheur signale une erreur de somme de contrôle (£5£R). Quelques secondes après, l'afficheur indique LPL II: le projecteur est prêt pour une deuxième tentative de mise à jour.

Si le téléchargement est interrompu (par une coupure de courant par exemple), le projecteur doit être mis hors tension pendant 10 secondes au moins pour forcer le test de validité de mémoire. Reprenez la procédure à zéro dès que le message *UPL* **3** s'affiche à nouveau.

PROCÉDURE SPÉCIALE : MODE BOOT

Si la procédure normale échoue ou si les notes de mise à jour le spécifient, il faut effectuer une mise à jour en mode Boot (Boot Sector Update) comme indiqué ci-dessous :

- 1. Déconnectez le projecteur du secteur.
- 2. Démontez le capot du bras gauche (voir Figure 13) pour accéder à la carte mère.
- 3. Le cavalier de passage en mode Boot est placé à côté du raccordement du panneau de contrôle. Déplacez le cavalier en position Init (voir ci-contre). Vérifiez que le cavalier d'écriture mémoire (Flash Write) est sur Enable (voir "Connexions de la carte mère" en page 32).
- Mettez le projecteur sous tension et effectuez une procédure de mise à jour en mode Boot comme indiqué dans le manuel du système de téléchargement.
- Déconnectez le projecteur du secteur. Replacez le cavalier en position Lock.
- 6. Remontez le capot du bras gauche.




Figure 14: Cavalier de passage en mode Boot

Entretien 23

Protocole DMX

Canal / 16 Bits	Canal / 16 Ex			
(16 bits)	(16 bits Etendu)	Valeur	Pourcent.	Fonction
projecteur ne pe le DMX que si le trichromie sont e (91%). b. Un délai de 5 s p la commande av PERS→ JRES. c. Si l'option DMX	IS→ JRES=DFF), le ut être initialisé via s 3 canaux de entre 230 et 232 Deut être forcé pour vec l'option Lamp Off est S→ JL DF=DFF), la tre éteinte à es 3 canaux de	0 - 19 20 - 49 50 - 72 73 - 79 80 - 99 100 - 119 120 - 127 128 - 147 148 - 167 168 - 187 188 - 190 191 - 193 194 - 196 197 - 199 200 - 202 203 - 207 208 - 217 218 - 227 228 - 237 238 - 247 248 - 255	0 - 7 8 - 19 20 - 28 29 - 31 31 - 39 39 - 47 47 - 50 50 - 58 58 - 65 66 - 73 74 - 75 75 - 76 76 - 77 77 - 78 78 - 79 80 - 81 82 - 85 85 - 89 89 - 93 93 - 97 97 - 100	Shutter, strobe, reset, lamp on/off Shutter fermé Shutter ouvert Strobe, rapide → lent Shutter ouvert Pulsation en ouverture, rapide → lent Pulsation en fermeture, rapide → lent Shutter ouvert Strobe aléatoire, rapide Strobe aléatoire, médium Strobe aléatoire, lent Shutter ouvert Pulsation aléatoire en ouverture, rapide Pulsation aléatoire en ouverture, lent Pulsation aléatoire en fermeture, rapide Pulsation aléatoire en fermeture, lent Shutter ouvert Initialisation (Reset, voir notes a. et b.) Shutter ouvert Amorçage de lampe (Lamp On) Shutter ouvert Coupure de la lampe (Lamp Off, voir note c.)
2	2	0 - 255	0 - 100	Gradateur Fermé → ouvert
-	3	0 - 255	0 - 100	Gradateur, réglage fin (L.S.B.)
3	4	0 - 255 0 1 - 127 128 - 254 255	0 - 100 0 1 - 50 51 - 99 100	Cyan Blanc → Cyan Couleur CMJ aléatoire (activé avec le canal 6 ou 10 selon le mode DMX) Normal (amplitude complète) Niveau de Cyan minimal (127: cyan à 100 %) Niveau de Cyan maximal (128: cyan à 0%) Normal (amplitude complète)
-	5	0 - 255	0 - 100	Cyan, réglage fin (L.S.B.)
4	6	0 - 255 0 1 - 127 128 - 254 255	0 - 100 0 1 - 50 51 - 99 100	Magenta Blanc → Magenta Couleur CMJ aléatoire (activé avec le canal 6 ou 10 selon le mode DMX) Normal (amplitude complète) Niveau de Magenta minimal (127: magenta à 100 %) Niveau de Magenta maximal (128: magenta à 0%) Normal (amplitude complète)
	7	0 - 255	0 - 100	Magenta, réglage fin (L.S.B.)
5	8	0 - 255 0 1 - 127 128 - 254 255	0 - 100 0 1 - 50 51 - 99 100	Jaune Blanc → Jaune Couleur CMJ aléatoire (activé avec le canal 6 ou 10 selon le mode DMX) Normal (amplitude complète) Niveau de Jaune minimal (127: jaune à 100 %) Niveau de Jaune maximal (128: jaune à 0%) Normal (amplitude complète)
-	9	0 - 255	0 - 100	Jaune, réglage fin (L.S.B.)

		1		Roue de couleur, CMJ aléatoire
		0 - 179 0 26 51 77 102 128 153	0 - 70 0 10 20 30 40 50 60	Défilement continu, valeur des couleurs pleines Blanc CTC 5500-2900 K Rose 312 UV Rouge 308 Vert 206 Bleu 108
6	10	180 - 183 184 - 187 188 - 191 192 - 195 196 - 199 200 - 203 204 - 207	71 - 72 72 - 73 74 - 75 75 - 76 77 - 78 78 - 80 80 - 81	Défilement filtre par filtre Bleu 108 Vert 206 Rouge 308 UV Rose 312 CTC 5500-2900 K Blanc
		208 - 226 227 - 245	82 - 88 89 - 96	Rotation continue Sens horaire, rapide → lent Sens antihoraire, lent → rapide
		246 - 248 249 - 251 252 - 255	96 - 97 98 - 98 99 - 100	Couleurs CMJ aléatoires (choix des min et max de chaque couleur avec les canaux 3 - 5 (16 bits) et 4, 6 & 8 (16 bits etendu) Rapide Médium Lent
-	11	0 - 255	0 - 100	Couleurs, réglage fin (L.S.B.)
7	12	0 - 255	0 - 100	Frost Ouvert (off) → 100%
-	13	0 - 255	0 - 100	Frost, réglage fin (L.S.B.)
8	14	0 - 255	0 - 100	Pan Gauche → droit (128 = centre)
9	15	0 - 255	0 - 100	Pan, réglage fin (L.S.B.)
10	16	0 - 255	0 - 100	Tilt Haut → bas (128 = centre)
11	17	0 - 255	0 - 100	Tilt, réglage fin (L.S.B.)
12	18	0 - 2 3 - 242 243 - 245 246 - 248 249 - 251 252 - 255	0 - 1 1 - 95 96 97 98 99 - 100	Vitesse Pan/tilt Mode suiveur Mode vectoriel, rapide → lent Suiveur, PT5P; SLDW (configuration forcée) Suiveur, PT5P; NDRM (configuration forcée) Suiveur, PT5P; FR5T (configuration forcée) Noir pendant les mouvements
		0 - 2 3 - 245 246 - 248 249 - 251 252 - 255	0 - 1 1 - 96 96 - 97 98 99 - 100	Vitesse des effets Gradateur, CMJ Mode suiveur Mode vectoriel, rapide → lent Suiveur, 5CUT: DFF (configuration forcée) Suiveur, 5CUT: DN (configuration forcée) Mode vectoriel, rapide
13	19	0 - 2 3 - 245 246 - 248 249 - 251 252 - 255	0 - 1 1 - 96 96 - 97 98 - 98 99 - 100	Color wheel Mode suiveur Mode vectoriel, rapide → lent Suiveur, SCUT> DFF (configuration forcée) Suiveur, SCUT> DN (configuration forcée) Noir pendant les changements
		0 - 2 3 - 251 252 - 255	0 - 1 1 - 98 99 - 100	Frost Mode suiveur Mode vectoriel, rapide → lent Mode vectoriel, rapide

Protocole DMX 25

Menu de contrôle

Les réglages par défaut sont indiqués en gras.

Menu	Sous-menu	Options	Notes (valeur par défaut en gras)
ADDR		1-512	Adresse DMX (1 par défaut)
חררד		16 B T	Mode 16 bits standard
PSET		16E ×	Mode 16 bits Etendu
	SWAP	ON	Interchange les canaux DMX de Pan et Tilt.
		OFF	Affectation standard des canaux de Pan et Tilt
PATI	PINV	ON .	Inversion du sens de travail du Pan (= droit → gauche)
LUIT	LINN	OFF	Pan en sens normal, gauche $ ightarrow$ droite
	TINV	ON	Inversion du sens de travail du Tilt (= bas \rightarrow haut)
	1 1141	OFF	Tilt en sens normal, haut $ ightarrow$ bas
		NORM	Vitesse pan/tilt par défaut
PTSP		FAST	Vitesse pan/tilt maximale (positions moins précises)
		SLOW	Vitesse pan/tilt minimale
		NORM	Vitesse des effets normale
EF5P		FAST	Vitesse des effets maximale
		SLOW	Vitesse des effets minimale
STUI		OFF	Optimisation des effets pour la vitesse
עטיכ		ON	Optimisation des effets pour le silence (mode Studio)
	DISP	ON	Afficheur allumé en permanence
		2 MN	Extinction 2 minutes après la dernière utilisation
		101111	Extinction 10 minutes après la dernière utilisation
	DINT	AUTO	Gradation automatique de l'afficheur
		10 - 100	Réglage manuel de l'intensité de l'afficheur
	JL OF	ON .	Autorise l'extinction de lampe à distance
		OFF	Interdit l'extinction de lampe à distance
		ON .	Autorise l'initialisation à distance
PER5	1RES	OFF	Interdit l'initialisation à distance
		SSEC	Maintenir la commande Dmx Reset 5 s. pour la valider
		0N	Amorçage automatique de la lampe dans les 90 s. suivant la mise sous tension
	ALON	OFF	Pas d'amorçage automatique
		JM×	Amorçage de la lampe dès réception d'un signal DMX. Extinction 15 minutes après la dernière perte de signal
	SCUT	ON	Les effets prennent le chemin le plus court
]][] '	OFF	Les effets ne passent jamais par le blanc
	DICU	DIM 1	Gradateur linéaire, 0-100%
	וורט	DIM2	Emulation d'une courbe de gradation tungstène

Tableau 4: Menu de contrôle

DF SE	FACT	LOAD	Ramène le projecteur à ses réglages par défaut (sauf les étalonnages)
	CUS 1	LOAI	Charge la configuration 1
		SAI'E	Enregistre la configuration 1
שו שב	CUS2	LOAI	Charge la configuration 2
	LUSC	SAI'E	Enregistre la configuration 2
	CUS3	LOAI	Charge la configuration 3
	rn23	SAI'E	Enregistre la configuration 3
		TOTL	Nombre d'heures de service depuis la sortie d'usine
	TIME→HRS	RSET	Nombre d'heures de service depuis la dernière initialisation. Pour initialiser, maintenir la touche [Haut] enfoncée 5 s.
		TOTL	Durée d'utilisation lampe allumée depuis la sortie d'usine.
	TIME→L HR	RSET	Usure de lampe depuis la dernière mise à zéro.Pour initialiser, maintenir la touche [Haut] enfoncée 5 s.
INFO		TOTL	Nombre total d'amorçage de lampe depuis la sortie d'usine.
	TIME→L ST	RSET	Nombre d'amorçages de lampe depuis la dernière mise à zéro.Pour initialiser, maintenir la touche [Haut] enfoncée 5 s.
	7540	HEAD	Température de la tête
	TEMP	BASE	Température de la base
	vers	х.х.х	Version du logiciel
	1	RATE	Taux de rafraichissement du DMX (paquets / seconde)
		QUAL	Pourcentage de données reçues sans erreur
		STCO	Valeur décimale du code d'en-tête DMX
		SHUT	Valeur reçue par le shutter
		DIM	Valeur reçue par le gradateur
		CYAN	Valeur reçue par le cyan
		MAG	Valeur reçue par le magenta
∄ M×L		YEL	Valeur reçue par le jaune
חווער		COL	Valeur reçue par la roue de couleur
		FROS	Valeur reçue par le frost
		PANC	Valeur reçue par le Pan (MSB)
		PANF	Valeur reçue par le Pan (LSB)
		TILC	Valeur reçue par le Tilt (MSB)
		TILF	Valeur reçue par le Tilt (LSB)
		PTSP	Valeur reçue pour la vitesse Pan/Tilt
		EFSP	Valeur reçue pour la vitesse des effets
		Tablea	uu 4: Menu de contrôle

	RST		Initialisation de l'appareil		
	LON		Amorçage de la lampe		
	LOFF		Coupure de la lampe		
		OPEN	Shutter ouvert		
		CLO5	Shutter fermé		
	SHUT	STRF	Strobe rapide		
		STRM	Strobe médium		
		STRS	Strobe lent		
	DIM	222 -0	Gradateur		
	CYAN	0-522	Cyan		
	MAG	0-522	Magenta		
	YEL	0-255	Jaune		
MON		OPEN	Roue de couleur en position 'Blanc'		
MAN		C 1→C6	Positions de la roue $1 \rightarrow 6$		
		CW F	Rotation horaire rapide		
		CCWF	Rotation anti horaire rapide		
		CM M	Rotation horaire médium		
	COL	CCMM	Rotation anti horaire médium		
		CN 5	Rotation horaire lente		
		CCN2	Rotation anti horaire lente		
		RNJF	Couleurs aléatoires CMJ - rapides		
		RNJM	Couleurs aléatoires CMJ - médium		
		RNJ5	Couleurs aléatoires CMJ - lentes		
	FRO	0-522	Frost		
	PAN	0-255	Pan gauche → droite		
	TILT	0 -255	Tilt haut \rightarrow bas		
TSEQ		RUN	Test général de tous les effets		
	FEBA	ON	Active la correction de position pan/tilt		
		OFF	Désactive la correction de position pan/tilt		
	EFF]]	ON	Active la correction de position de la roue de couleur		
		OFF	Désactive la correction de position de la roue de couleur		
	AJJ	T	Voir "Menu de réglage mécanique" en page 29		
		POF	Etalonnage du Pan (1-255)		
UTIL		T OF	Etalonnage du Tilt (1-255)		
(Maintenir [Entrée]] OF	Etalonnage du gradateur (1-255)		
enfoncée	CAL	COOF	Etalonnage de la roue de couleur (1-255)		
pendant	LUC				
3 s.)		C OF	Etalonnage du cyan (1-255)		
3 s.)	LHL	C OF M OF	Etalonnage du cyan (1-255) Etalonnage du magenta (1-255)		
3 s.)		C OF M OF Y OF	Etalonnage du cyan (1-255) Etalonnage du magenta (1-255) Etalonnage du jaune (1-255)		
3 s.)	DF OF	C OF M OF Y OF SURE	Etalonnage du cyan (1-255) Etalonnage du magenta (1-255) Etalonnage du jaune (1-255) Rétablit les étalonnages par défaut		
3 s.)		C OF M OF Y OF SURE LED	Etalonnage du cyan (1-255) Etalonnage du magenta (1-255) Etalonnage du jaune (1-255) Rétablit les étalonnages par défaut Test de la carte mère. Services techniques uniquement		
3 s.)	DF OF	C OF M OF Y OF SURE LED FULL	Etalonnage du cyan (1-255) Etalonnage du magenta (1-255) Etalonnage du jaune (1-255) Rétablit les étalonnages par défaut Test de la carte mère. Services techniques uniquement Ventilation à pleine vitesse		
3 s.)	DFOF PCDT	C OF M OF Y OF SURE LED	Etalonnage du cyan (1-255) Etalonnage du magenta (1-255) Etalonnage du jaune (1-255) Rétablit les étalonnages par défaut Test de la carte mère. Services techniques uniquement		

Tableau 4: Menu de contrôle

Menu de réglage mécanique

Ce menu est accesible par UTIL→用JJ. Les réglages par défaut sont en gras.

Menu	Sous-menu	Options	Notes (Réglages par défaut en gras)
RST			Initialisation du projecteur
L ON			Amorçage de la lampe
LOFF			Extinction de la lampe
	TOOL		Positione les effets pour un réglage mécanique
		HIJ	Gradateur en position de réglage
		CLOS	Gradateur fermé
	DIM	OPEN	Gradateur ouvert
	יידע	STRS	Strobe lent
		STRM	Strobe médium
		STRF	Strobe rapide
		DN 5	Alignement de l'aimant et du capteur sur le cyan
	CYAN	MIN	Butée minimale du cyan
		MAX	Butée maximale du cyan
		ON 5	Alignement de l'aimant et du capteur sur le magenta
	MAG	MIN	Butée minimale du magenta
UCOR		MAX	Butée maximale du magenta
HEA]	YEL	ON 5	Alignement de l'aimant et du capteur sur le jaune
		MIN	Butée minimale du jaune
		MAX	Butée maximale du jaune
	COL	DN 5	Alignement de l'aimant et du capteur sur la roue de couleur
		OPEN	Roue en position 'Blanc'
		COL 1 -COL6	Roue sur les filtres 1 à 6
		CN 5	Rotation horaire lente
		EN M	Rotation horaire médium
		CW F	Rotation horaire rapide
		A]]J	Frost en position de réglage mécanique
	FRST	CL05	Frost engagé à 100%
		OPEN	Frost dégagé du train optique (0%)
	TEST		Test automatique des fonctions d'alignement mécanique
		NEUT	Pan et Tilt en position neutre
		PNT]	Pan neutre, tilt en bas
		PNTU	Pan neutre, tilt en haut
PATI		PLTN	Pan à gauche, tilt neutre
		PRTN	Pan à droite, tilt neutre
		PLT]]	Pan à gauche, tilt en haut
		PRTU	PAn à droite, tile en bas

Tableau 5: Menu de réglages mécaniques

Messages d'erreur

Affichage	Présent si	Solutions envisageables
нот	lampe trop chaude pour amorcer.	Laissez la lampe refroidir (8 minutes typiquement)
MERR	EEPROM illisible	Contactez un service technique
82.88.89. 89.	aucune communication entre le panneau de contrôle et la carte mère (apparaît également brièvement à la mise sous tension).	 Vérifiez les fusibles. Vérifiez le câble entre le panneau et la carte mère. Réinstallez le logiciel. Contactez un service technique.
COER	le circuit d'indexation magnétique de la roue de couleur est défectueux (capteur défectueux ou aimant absent). Après un certain temps, la roue s'arrête dans un position aléatoire	Contactez un service technique.
нтсо	la température de la tête est trop élevée.	 Laissez le projecteur refroidir Nettoyez les ventilateurs, le filtre et les aérations. Contactez un service technique si le problème persiste.
LERR	la lampe ne s'amorce pas.	Changez la lampe.
SHER	court-circuit dans la gestion de la lampe qui s'amorce sans en recevoir la commande.	Contactez un service technique.
BTER	capteur de température de la base défectueux.	Contactez un service technique.
PAER	erreur de pan et le capteur de butée reste introuvable. Après un certain temps, le projecteur s'arrête en position aléatoire.	Contactez un service technique.
TIER	erreur de tilt et le capteur de butée reste introuvable. Après un certain temps, le projecteur s'arrête en position aléatoire.	Contactez un service technique.
JRER	problème de driver de ligne.	Contactez un service technique.
HTER	erreur sur le capteur de température de tête.	Contactez un service technique.
FBER	problème d'asservissement de la roue de couleur.	Contactez un service technique.
FBEP	problème d'asservissement du pan.	Contactez un service technique.
FBET	problème d'asservissement du tilt.	Contactez un service technique.
CYER	problème d'asservissement du cyan	Contactez un service technique.
MAER	problème d'asservissement du magenta	Contactez un service technique.
YEER	problème d'asservissement du jaune	Contactez un service technique.
RCER	problème d'horloge interne.	Contactez un service technique.


Tableau 6: Messages d'erreur

Problèmes courants

Problème	Cause(s) probable(s)	Solution
Un ou plusieurs projecteurs semblent morts.	Pas d'alimentation.	Vérifiez que le projecteur est alimenté et que tous les câbles sont bien branchés.
	Fusible primaire fondu.	Remplacez le fusible.
	Fusible(s) secondaire(s) fondu(s) sur la carte mère.	Vérifiez les fusibles de la carte mèreRemplacez-les si besoin.
Les projecteurs s'initialisent correctement mais répondent erratiquement ou pas du tout au contrôleur.	Contrôleur non connecté.	Connectez le contrôleur.
	Brochage du signal en sortie de contrôleur inversée par rapport au premier projecteur de la ligne.	Installez une raccord inverseur entre le con- trôleur et le premier projecteur.
Les projecteurs s'initialisent correctement mais certains répondent erratiquement ou pas du tout au contrôleur.	Signal de mauvaise qualité.	Vérifiez la qualité du signal (page 13). Si le taux est très inférieur à 100%, le problème vient certainement d'un câble endommagé, d'une distribution incorrecte du signal, de l'absence d'un bouchon ou d'un projecteur défectueux qui perturbe la ligne.
	Mauvaise qualité des connexions.	Inspectez les câbles et les connexions. Réparez ou remplacez les câbles et éléments défectueux.
	Ligne non terminée par un bouchon 120 Ohms.	Installez un bouchon de terminaison sur la ligne.
	Adressage des machines incorrect.	Vérifiez l'adressage
	Une des machines est défectueuse et perturbe la ligne DMX.	 Supprimez un par un les projecteurs de la ligne jusqu'à ce que le système fonctionne correctement en débranchant le DMX. Faîtes contrôler le projecteur défectueux par un technicien qualifié.
	Brochage du signal inversé (broches 2 et 3).	Installez un inverseur de signal entre les projecteurs en défaut ou inversez les bro- ches 2 et 3 du projecteur en défaut.
Pas de lumière et message "LERR" sur l'afficheur.	Réglages du module d'alimentation incorrects (tension ou fréquence).	Déconnectez le projecteur. Vérifiez les réglages du module ("Alimentation" en page 7) et corrigez en fonction.
	Pas de lampe ou lampe grillée.	Déconnectez le projecteur et changez la lampe.
La lampe se coupe par intermittence.	Projecteur trop chaud.	 Laissez le projecteur refroidir. Nettoyez la ventilation. Vérifiez l'espace autour des entrées d'air, du panneau de contrôle et de la lentille frontale. Allumez la climatisation de la salle.
	Réglages du module d'alimentation incorrects (tension ou fréquence).	Déconnectez le projecteur. Vérifiez les réglages du module ("Alimentation" en page 7) et corrigez en fonction.

Tableau 7: Problèmes courants

Connexions de la carte mère



MAC 250 Wash - Caractéristiques

DIMENSIONS ET POIDS
Longueur de la base .375 mm (14.8 in.) Largeur de la base .315 mm (12.4 in.) Largeur de la lyre .393 mm (15.5 in.) Hauteur .538 mm (21.2 in.) Poids .22.9 kg (50.4 lbs)
SOURCES APPROUVÉES
Philips MSD 250/2 (installée) 3000 h, 8500 K, 250 W Osram HSD 250/78 3000 h, 7800 K, 250 W GE CSD 250/2 2000 h. 8500 K, 250 W
DONNÉES THERMIQUES
Température ambiante maximale (T _a)
ALIMENTATION
Gamme de tension
PUISSANCE ET COURANT
100 V, 50 Hz 319 W, 3.8 A, FP 0.8 100 V, 60 Hz 317 W, 3.4 A, FP 0.9 120 V, 50 Hz 320 W, 2.9 A, FP 0.9 120 V, 60 Hz 314 W, 2.7 A, FP 1.0 208 V, 50 Hz 320 W, 1.9 A, FP 0.8 208 V, 60 Hz 319 W, 1.7 A, FP 0.9 230 V, 50 Hz 323 W, 1.6 A, FP 0.9 230 V, 50 Hz 326 W, 1.5 A, FP 1.0 250 V, 50 Hz 326 W, 1.5 A, FP 1.0 250 V, 50 Hz 326 W, 1.5 A, FP 0.9 250 V, 60 Hz 326 W, 1.5 A, FP 0.9 250 V, 60 Hz 325 W, 1.4 A, FP 1.0 Note: marges d'erreur sur les mesures +/- 10% V = Volts, Hz = Hertz, W = Watts, A = Ampères, FP = Facteur de puissance
FUSIBLES
Fusible principal 6.3 A / 250 V, temporisé – P/N 05020020 Fusible F1 6.3 A / 250 V, temporisé – P/N 05020020 Fusible F2 2.0 A / 250 V, temporisé – P/N 05020009
NORMALISATION
US
CONSTRUCTION
Capots

INSTALLATION

INSTALLATION
Orientation
CONTRÔLE ET PROGRAMMATION
Entrée signal.XLR 3 et 5 broches mâles à verrouillageSortie signalXLR 3 et 5 broches femelles à verrouillageBrochage1: blindage, 2 : point froid (-), 3 : point chaud (+)RécepteurRS-485 opto-isoléProtocoleUSITT DMX-512 (1990)Canaux DMX13 (mode 16 bits) ou 19 (mode 16 bits étendu)
PHOTOMÉTRIE
Flux total
Ouverture du faisceau
ACCESSOIRES FOURNIS
Lampe Philips MSD 250/2 (installée) P/N 97010114 Lyre T, MAC 250/300, loquets 1/4 de tour (2 pcs.) P/N 91602008 Câble d'alimentation de 3 m en IEC 3 broches P/N 11501013 Manuel d'utilisation P/N 35000164
ACCESSOIRES OPTIONNELS
Crochet standard ('G') P/N 91602003 Crochet à mâchoires P/N 91602005 Bouchon de terminaison DMX (XLR 3 broches) P/N 91613017
CODES DE COMMANDE
MAC 250 Wash (livré en carton). P/N 90225800 MAC 250 Wash (livré en flight case). P/N 90225810